

## Návod k obsluze TLKR T3



# TLKR T3

## OBSAH

Bezpečnost výrobku	3
Hlavní vlastnosti	4
Ovládání a funkce	5
Obsah balení	6
Vložení baterií	6
Stav baterie a upozornění na vybití	6
Používání radiostanice	6
Zapnutí radiostanice a nastavení hlasitosti	7
Nastavení zvuku (zvuk kláves)	7
Hovor přes radiostanici	7
Pohyb v nabídce	7
Výběr kanálu	8
Režim sledování kanálu	9
Odeslání upozorňovacího tónu	9
Zámek klávesnice	9
Automatický úsporný režim	10
Tón ukončeného vysílání (Roger beep)	10
Specifikace	11
Tabulka kmitočtů (MHz)	11
Seznam schváleného příslušenství	11
Informace o záruce	12
Výjimky ze záruky	12
Informace o autorském právu	13

## Bezpečnost výrobku a expozice vysokofrekvenčnímu záření o přenosných dvoucestných radiostanic

Upozornění	Před použitím tohoto výrobku si přečtěte provozní pokyny pro bezpečné použití uvedené v příručce o bezpečnosti výrobku a expozici vysokofrekvenčnímu záření, která je k radiostanici přiložena.
------------	---

### POZOR!

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte informace o vysokofrekvenční energii a provozní pokyny uvedené v příručce o bezpečnosti výrobku a expozici vysokofrekvenčnímu záření, aby se zajistilo dodržení limitů expozice vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli.


## Hlavní vlastnosti

- 8 PMR kanálů
- Dosah až 5 km\*
- Interní obvody VOX
- Tón ukončeného vysílání (Roger beep)
- Ukazatel stavu baterie
- Sledování kanálu
- Prohledávání kanálů
- Zámek klávesnice


\* Dosah se může měnit podle okolního prostředí a/nebo topografických podmínek

## Displej

1. Ukazatel hlasitosti
2. Ukazatel vysílání/příjmu
3. Ukazatel zámku klávesnice
4. Ukazatel prohledávání
5. Ukazatel stavu baterie
6. Ukazatel kanálu



## Ovládání a funkce



1. Anténa
2. Klávesa PTT pro zahájení hovoru
3. Klávesa  $\updownarrow$  /  $\updownarrow$  (Hovor)
4. Klávesa MENU (Nabídka/hlavní vypínač)
5. Reproduktor
6. Klávesa  $\blacktriangle$  (Zvýšení hlasitosti/kanálu)
7. Mikrofon
8. Klávesa  $\blacktriangledown$  (Snížení hlasitosti/kanálu)

\* Na skutečném displeji není zobrazeno „2“.

Gratulujeme vám ke koupi radiostanice nižší třídy TLKR T3. Jde o lehkou radiostanici, která přesně padne do dlaně. Je určena pro použití při sportu, je-li nutné zůstat v kontaktu s rodinou a přáteli, pro turistiku, lyžování, outdoor aktivity a pro bezpečnostní komunikaci mezi sousedy. Tento kompaktní, moderní přístroj je vybaven mnoha funkcemi.

Obsah balení

Vaše balení obsahuje 2 radiostanice TLKR T3, 2 klipsy pro zavěšení na opasek a tento návod k obsluze. Jako zdroj energie používejte 3 alkalické AAA baterie (nejsou součástí balení).

Vložení baterií

Radiostanice TLKR T3 používá 3 alkalické AAA baterie (nejsou součástí balení). V případě alkalických baterií doporučujeme použít co nejvyšší kvalitu baterie.

Vložení alkalických baterií:

- 1. Ujistěte se, že je radiostanice vypnuta.
- 2. Otevřete kryt bateriového prostoru tak, že zatlačíte na logo a kryt posunete a odstraníte.
- 3. Vložte do bateriového prostoru 3 AAA baterie (nejsou součástí balení). Dodržujte symboly + a – znázorněné v tomto prostoru. V případě nesprávného vložení baterií nebude radiostanice fungovat.
- 4. Bateriový prostor uzavřete tak, že kryt zasunete zpět na své místo.

Stav baterie a upozornění na vybití

Tento přístroj je vybaven indikací stavu baterií na displeji. Je-li baterie v přístroji téměř vybitá, bude blikat ikona stavu baterie . Alkalické baterie ihned vyměňte.

Používání radiostanice

Abyste maximálně využili svoji novou radiostanici, přečtěte si před jejím použitím celý návod k obsluze.

Zapnutí radiostanice a nastavení hlasitosti

- 1. Pro zapnutí radiostanice stiskněte a podržte klávesu MENU. Hlasitost zvýšíte stisknutím klávesy ▲, pro její snížení stiskněte klávesu ▼.
- 2. Pro vypnutí radiostanice znovu stiskněte a podržte klávesu MENU.

Nastavení zvuku (zvuk kláves)

Vaše radiostanice vydá zvuk při každém stisknutí nějaké klávesy (kromě klávesy PTT). Chcete-li tento zvuk vypnout, stiskněte a podržte klávesu ▼ při zapínání radiostanice. Pro jeho zapnutí radiostanici vypněte a znovu ji zapněte bez stisknutí klávesy ▼.

Hovor přes radiostanici

Chcete-li přes radiostanici mluvit s ostatními: Stiskněte a podržte klávesu PTT a hovořte jasným, normálním hlasem asi 5-8 cm od mikrofonu. Když vysíláte, objeví se na displeji ikona . Aby nedošlo k oříznutí začátku vašeho vysílání, chvíli po stisknutí tlačítka PTT počkejte, a až poté začněte hovořit. Když domluvíte, pusťte klávesu PTT. Nyní můžete přijímat příchozí hovory. Během příjmu se na displeji objeví ikona .

Pohyb v nabídce

Chcete-li se dostat k pokročilým funkcím tohoto přístroje, má vaše radiostanice funkce nabídky:

- 1. Chcete-li otevřít nabídku, stiskněte klávesu MENU.
- 2. Stisknete-li klávesu MENU několikrát, budete postupně nabídkou procházet, dokud se nevrátíte do „Normálního“ provozního režimu.
- 3. Další způsoby opuštění funkce Nabídka jsou:
  - a. Stiskněte a podržte klávesu MENU.
  - b. Stiskněte klávesu PTT.
  - c. Počkejte 10 sekund, dokud se přístroj automaticky nevrátí do „Normálního“ režimu.



Výběr kanálu

Chcete-li s někým mluvit, musíte všichni nastavit stejný kanál.

Výběr kanálu:

Otevřete nabídku. Pro zvýšení nebo snížení zobrazeného čísla kanálu stiskněte klávesu ▲ nebo ▼. Jestliže klávesu ▲ nebo ▼ stisknete a podržíte, číslo kanálu se bude postupně zvyšovat nebo snižovat. Pro výběr kanálu stiskněte tlačítko PTT.

Funkce prohledávání kanálů

Váš přístroj má funkci prohledávání kanálů, díky které snadno prohledáte všech 8 kanálů. Je-li zjištěn aktivní kanál, radiostanice se na tomto kanálu zastaví, dokud nebude volný. Poté, po dvousekundové přestávce, bude pokračovat v prohledávání. Stisknutím klávesy PTT v okamžiku, kdy se prohledávání zastaví na nějakém kanálu, budete moci na daném kanálu vysílat.

Pro zapnutí prohledávání kanálů:

Otevřete nabídku režimu. Procházejte nabídkou, dokud nebude blikat ikona . Stiskněte klávesu / .

Pro vypnutí prohledávání kanálů:

Stiskněte klávesu MENU nebo PTT.

Režim sledování kanálu

Váš přístroj vám umožňuje stisknutím klávesy poslouchat slabé signály na aktuálním kanálu.

Pro zapnutí režimu sledování kanálu:

Otevřete nabídku. Procházejte nabídkou, dokud nebude blikat ikona .

- Pro nepřetržitý poslech stiskněte klávesu / . Ikona dále bliká.

Pro vypnutí režimu sledování kanálu:

Pro návrat do „Normálního“ režimu stiskněte klávesu MENU/ a přestane blikat.

Odeslání upozorňovacího tónu

Váš přístroj je vybaven upozorňovacím tónem, který bude odeslán při stisknutí klávesy / . Pro odeslání upozorňovacího tónu stiskněte klávesu / . Tón bude odeslán.

Zámek klávesnice

Pro zamknutí klávesnice:

Stiskněte a podržte klávesu / . Objeví se ikona .

Pro odemknutí klávesnice:

Stiskněte a podržte klávesu / . Ikona zmizí.

Automatický úsporný režim

Vaše radiostanice je vybavena unikátním obvodem, jehož cílem je výrazně zvýšit životnost baterií. Jestliže neprobíhá vysílání ani přichází hovor po dobu 3 sekund, přepne se radiostanice do úsporného režimu. Přístroj je v tomto režimu schopný přijímat hovory.

Tón ukončeného vysílání (Roger beep)

Roger beep je tón odeslaný jako signál konce vysílání (režim PTT). Tento tón je slyšet přes reproduktor, je-li zapnutý tón kláves. I když je tón kláves vypnutý, je tón ukončeného vysílání odeslán. Nebude ale slyšet v reproduktoru.

Pro vypnutí tónu ukončeného vysílání:

Při zapínání radiostanice stiskněte a podržte klávesu **▲**.

Pro zapnutí tónu ukončeného vysílání:

Radiostanici vypněte a znovu ji zapněte bez stisknutí klávesy **▲**.

Specifikace

Kanály	8 PMR
Provozní kmitočet	446,00625 – 446,09375 MHz
Napájení	3 alkalické baterie AAA (nejsou součástí balení)
Dosah	Až 5 km
Výdrž	20 hodin (alkalické baterie pracovní cyklus 5/5/90)

Tabulka kmitočtů (MHz)

Kanál	Kmitočet
1	446,00625
2	446,01875
3	446,03125
4	446,04375
5	446,05625
6	446,06875
7	446,08125
8	446,09375

Seznam schváleného příslušenství

Pro nákup tohoto příslušenství se obraťte na svého prodejce.

Číslo dílu Motorola	Popis
00272	Klips pro zavěšení na opasek pro T3

Informace o záruce

Autorizovaný prodejce společnosti Motorola, u kterého jste zakoupili dvoucestnou radiostanici a/nebo originální příslušenství, přijme záruční reklamace a/nebo poskytne záruční služby. Budete-li požadovat záruční servis, vraťte radiostanici svému prodejci. Nevracejte ji společnosti Motorola. Abyste měli právo na záruční servis, musíte předložit prodejní doklad nebo jiný srovnatelný důkaz o koupi, obsahující datum koupě. Na radiostanici by také mělo být jasně vidět sériové číslo. Záruka neplatí, jestliže bylo typové nebo sériové číslo na výrobku změněno, vymazáno, odstraněno nebo není čitelné.

Výjimky ze záruky

Vady nebo poškození vyplývající z používání výrobku jinak než normálním a obvyklým způsobem nebo z nedodržení pokynů v tomto návodu k obsluze. Vady nebo poškození způsobené nesprávným použitím, nehodou nebo zanedbáním. Vady nebo poškození způsobené nevhodným zkoušením, provozem, údržbou, seřizováním nebo jakýmkoliv úpravami či modifikacemi. Zlomení nebo poškození antény, není-li způsobeno přímo vadami materiálu nebo zpracování. Výrobky rozebrané nebo opravené tak, že to mělo nepříznivý vliv na jejich činnost nebo to brání odpovídající kontrole a vyzkoušení s cílem ověřit záruční reklamaci. Vady nebo poškození způsobené dosahem. Vady nebo poškození způsobené vlhkostí, kapalinou nebo rozlitím. Všechny plastové povrchy a jiné odkryté vnější povrchy, které jsou poškrábané nebo poškozené z důvodu normálního používání. Dočasně pronajaté výrobky. Pravidelná údržba a oprava nebo výměna dílů z důvodu normálního používání a opotřebení.

Informace o autorském právu

Výrobky společnosti Motorola popsané v tomto návodu k obsluze mohou zahrnovat programy společnosti Motorola chráněné autorským právem, uložené polovodičové paměti nebo jiná média. Zákony USA a dalších zemí chrání pro společnost Motorola určitá výhradní práva na počítačové programy podléhající autorskému právu, včetně výhradního práva kopírovat nebo jakkoliv reprodukovat chráněné programy společnosti Motorola.

Žádné počítačové programy společnosti Motorola chráněné autorským právem, obsažené ve výrobcích Motorola uvedených v tomto návodu, nesmějí být kopírovány či jinak reprodukovány bez výslovného písemného souhlasu společnosti Motorola. Dále nebude koupě výrobků Motorola vykládána jako přímé, nepřímé ani jiné poskytnutí licencí v rámci autorského práva, patentů, či patentových žádostí společnosti Motorola, s výjimkou obvyklé nevýhradní a bezplatné licence k užívání, jež vyplývá podle zákona z prodeje výrobku.

MOTOROLA, stylizované logo M a veškeré ostatní označené ochranné známky v tomto návodu jsou ochrannými známkami společnosti Motorola, Inc. ® Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. © Motorola, Inc. 2007