AEG

Rio 30

Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny

Šňůrový telefon se zobrazením telefonního čísla

MICOS®

Před použitím zařízení si pečlivě prostudujte tento návod k obsluze a uschovejte pro další použití.

Obsah

Popis přístroje	**3**
Pohled zespodu	**4**
Boční pohled	**4**
Obsah dodávky	**4**
Funkční charakteristika	**5**
Instalace	**5**
Montáž na stěnu	**6**
Srdečně gratulujeme	**7**
Bezpečnostní pokyny	**7**
Nastavení	**8**
Nastavení hlasitosti vyzvánění	**8**
FLASH	**8**
Pauza	**8**
Volba	**8**
LCD-Displej	**9**
Telefonování	**9**
Průběh hovorů	**9**
Přijímání hovorů	**9**
Volání	**10**
Opakovaní volby posledního volaného čísla	**10**
Funkce CLIP	**10**
Volba čísla ze seznamu příchozích hovorů (CLIP)	**11**
Vymazání telefonních čísel ze seznamu příchozích hovorů CLIP	**11**
Vymazání všech telefonních čísel ze seznamu příchozích hovorů CLIP	**12**
Funkce KOMFORT	**12**
Ohlášení druhého příchozího hovoru a přepínání mezi hovory	**12**
Zpětný dotaz a přepínání mezi současně vedenými hovory	**12**
Konference tří účastníků	**13**
Zobrazení délky hovoru	**13**
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení	**13**
Příloha	**14**
Technické údaje	**14**
Hledání závad	**14**
Údržba + recyklace	**14**
Záruční list + adresa opravny	**15**
Prohlášení o shodě	**16**

Popis přístroje

1	LCD displej	A	Základnová stanice
2	Tlačítko šipka nahoru	B	Sluchátko
3	Tlačítko šipka dolů	H	Konektor pro připojení sluchátka
4	Tlačítková číselnice		
5	Tlačítko volby		
6	Tlačítko mazání		
7	Tlačítko FLASH/R		
8	Opakování volby/pauza		
9	Přepínač vidlice		

Pohled zespodu



Boční pohled

Nastavení vyzvánění



potichu hlasitě



konektor pro připojení sluchátka

C Přepínač hlasitosti vyzvánění
D Konektor pro připojení šňůry sluchátka
E Kryt baterií
F Šroub pro připevnění krytu baterií
G Konektor pro linkový kabel

Obsah dodávky

- Jedna základnová stanice
- Jedno sluchátko
- Jedna točená šňůra pro připojení sluchátka
- Jeden kabel TAE k připojení telefonu
- 3 baterie AAA
- Hmoždinky, šrouby pro montáž na stěnu
- Návod k obsluze

Funkční charakteristika

- 3 baterie AAA nutné
- LCD displej
- Paměť CLIP až pro 80 čísel
- Opakovaná volba posledního volaného čísla
- Zobrazení data, času, nových hovorů, symbol pro opakované příchozí hovory
- Opakování volby s pauzou
- Nastavení hlasitosti vyzvánění
- Možnost zavěšení na stěnu i postavení na stůl
- Podmíněná vhodnost jako pobočkové ústředny (bez přepínání a přepojování hovorů)

Instalace

1. Vyjměte připevňovací šroub F u oddílu pro baterie na spodní straně základny.
2. Otevřete oddíl baterií nadzdvihnutím víčka (obr. 1).
3. Vložte 3 baterie - typ LR 03 (AAA), bezpodmínečně dodržte označení pólů (obr. 2).
4. Uzavřete oddíl baterií a zajistěte připevňovacím šroubem (obr. 3).

obr. 1

obr. 2

obr. 3

5. Pomocí připojovacího telefonního kabelu spojte konektor G přístroje s telefonní zásuvkou (TAE).
6. Zapojte točenou šňůru sluchátka do konektoru D základny a do konektoru H na sluchátku B.

Upozornění:
Před výměnou vybitých baterií je bezpodmínečně nutné nejdříve odpojit telefonní kabel. Po výměně baterií opět přípojný telefonní kabel TAE zapojte. Používejte výhradně předepsané baterie (AAA/LR-03), nikdy ne dobíjecí akumulátory. Nebudete-li po delší dobu telefon používat, baterie vyjměte, aby nedošlo k poškození telefonu jejich vytečením.

Montáž na stěnu

Označte si místo, kam chcete telefon připevnit. Vyznačte si ve vzdálenosti 100 mm kolmo dolů dva vrtané otvory. Do vyvrtaných otvorů vložte hmoždinky a do nich zašroubujte šrouby. Mezi spodní hranou hlavy šroubu a zdí ponechte odstup cca 5-7 mm. Na oba šrouby zavěste telefon a zasuňte jej směrem dolů, až pevně dosedne a nehýbe se.

Tento návod k obsluze slouží jako informace. Jeho obsah není součástí smlouvy. Všechny uvedené údaje jsou pouze normální hodnoty. Popsané vybavení a informace se mohou lišit podle specifických požadavků příslušné země. Technické změny jsou vyhrazeny!

Srdečně gratulujeme

Ke koupi tohoto telefonu!
Abyste mohli svůj přístroj pohodlně používat, přečtěte si na následujících stránkách, jak funguje.

Bezpečnostní pokyny

Neumísťujte přístroj do blízkosti tepelných zdrojů (teplomety atd.) a nikdy jej nevystavujte přímému slunečnímu záření, nadměrné prašnosti nebo otřesům.

Neumísťujte telefon v koupelnách nebo sprchách. Na místě instalace by měla být teplota mezi +5 °C až +35 °C a vlhkost vzduchu mezi 25 % až 85 %.

Telefon nepoužívejte v prostorech s nebezpečím výbuchu (např. v lakovnách).

Přečtěte si pečlivě tento návod k obsluze a přístroj předávejte třetím osobám jen s tímto návodem.

Baterie i telefon likvidujte ekologicky.

Současný nábytek má povrchy opatřené nejrůznějšími laky a plasty a ošetřuje se různými prostředky. Součásti těchto látek mohou poškodit a změkčit plastové podstavce tohoto telefonu. Pomocí protiskluzové podložky zabráníte poškození laku na nábytku. Za takovéto škody nemůžeme nést žádné záruky.

Nastavení

Na svém novém telefonu si můžete nastavit datum a čas. Pouze po zadání data a času se tyto údaje objeví i v seznamu hovorů.

1. Položte sluchátko vedle základny.
2. Vidlicový přepínač (9) stiskněte a držte po celou dobu nastavování a asi na 3 sekundy stiskněte tlačítko šipkou ▼.
3. Na displeji se objeví maska pro zadání data a času 1 / 1 0:00.

4. Tlačítky zadejte postupně den, měsíc, hodinu, minuty a zadání potvrďte tlačítkem **CANC (6).** Příklad: 12. květen 15:16 hod. Pro tento údaj zadáváte po sobě: 1 2 5 1 5 1 6 a potvrdíte tlačítkem **CANC.**

Nastavení hlasitosti vyzvánění

Hlasitost vyzvánění můžete nastavit přepínačem (C) na hlasitě nebo potichu.

FLASH

Čas FLASH je pevně nastaven na 100 ms.

Pauza

Pokud provozujete tento telefon na starší pobočkové ústředně (TK), je nutné někdy mezi propojením do státní sítě (většinou „0“) a volaným číslem vložit pauzu.

- sejměte sluchátko
- vyvolejte ústřednu (většinou „0“)
- stiskněte tlačítko opakování volby, na displeji bude za „0“ vloženo P.
- navolte požadované číslo

Volba

Přístroj lze provozovat jen ve vícefrekvenčních telekomunikačních sítích (MFV) nebo v zařízeních TK.

LCD - Displej

Na LCD displeji se zobrazují příslušné provozní stavy přístroje.

1. řádek: řádek se symboly
2. řádek: zobrazení volaného čísla, čísla volajícího (CLIP) zobrazení bodů menu, počet hovorů v nepřítomnosti



Telefonování

Průběh hovorů

Hovory lze provádět výlučně přes ruční přístroj.

Přijímání hovorů

Když Váš telefon zvoní, objeví se na displeji symbol pro příchozí hovory **(D1)** a číslo volajícího účastníka, pokud se toto přenáší.
Když se telefonní čísla nepřenášejí, resp. pokud volá volající účastník anonymně (viz kapitola Funkce CLIP), nedojde k žádnému zobrazení.

Upozornění:
Funkce T-Net „zobrazení volajícího telef. čísla“ se musí vyžádat u Českého Telecomu nebo u Vašeho příslušného provozovatele sítě.

Provoz

Telefonování

Volání

Sejměte sluchátko.

Navolte požadované číslo, číslo se vytáčí okamžitě.

K ukončení hovoru sluchátko zavěste.

Opakování volby posledního volaného čísla

Sejměte sluchátko.

Stiskněte tlačítko opakované volby, poslední volané číslo se zobrazí a vytočí.

K ukončení hovoru sluchátko zavěste.

Funkce CLIP
Všeobecně

CLIP funkce Vašeho přístroje Vám nabízí následující možnosti:

- Identifikovat volajícího na základě zobrazení telefonního čísla na displeji dříve, než hovor přijmete.
- Uložení 80 telefonních čísel příchozích hovorů v seznamu volajících.
- Čtení nově příchozích hovorů na displeji a listování v paměti příchozích hovorů.
- Přímá volba telefonního čísla ze seznamu příchozích hovorů.
- Selektivní mazání zápisů v seznamu příchozích hovorů.
- Vymazání všech záznamů v seznamu příchozích hovorů.

Upozornění

Abyste mohli funkci CLIP používat, musíte u operátora sítě zajistit aktivaci služby „zprostředkování čísla volajícího“.
U příchozího hovoru se číslo zobrazí jen tehdy, podporuje-li ústředna tuto službu a pokud volající zprostředkování svého čísla nemá potlačeno (CLIR).

Volba čísla ze seznamu příchozích hovorů (CLIP)

Tato funkce je Vám k dispozici jen tehdy, pokud jste objednali u svého operátora sítě funkci „zprostředkování čísla volajícího“ a tato Vám byla aktivována. Každé volání se potom zaznamenává jako záznam do seznamu příchozích hovorů.
Pokud se číslo volajícího nepřenáší, zobrazí se hovor na displeji čárkami a symboly pro neznámá čísla (g®) a očísluje se. Seznam příchozích hovorů obsahuje až 80 záznamů. Celkový počet uložených čísel se zobrazuje na displeji **(D3)**.
Existují-li nové nepřijaté hovory, zobrazí se na displeji blikajícím symbolem **(D2)** a rovněž jako celkový počet vlevo nahoře. Pokud volá znovu účastník, jehož telefonní číslo je již uloženo, zobrazí se toto na displeji. Tento příchozí hovor se již znovu do nepřijatých hovorů nezapočítává.

📞	Sejměte sluchátko.
▼	Tlačítkem se šipkou dolů otevřete seznam CLIP.
▼ ▲	Tlačítky se šipkami můžete v seznamu listovat nahoru a dolu.
📞 →	Stiskněte tlačítko (5), zobrazené číslo bude vytočeno.
☎	K ukončení hovoru sluchátko zavěste.

Vymazání telefonních čísel ze seznamu příchozích hovorů CLIP

Vymazání jednoho čísla ze seznamu příchozích hovorů CLIP

📞	Odložte sluchátko vedle základny. Během celého postupu mazání držte vidlicový přepínač (9) stisknutý.
▼	Stiskněte tlačítko se šipkou dolů k otevření seznamu CLIP.
▼ ▲	Tlačítky se šipkami můžete ze seznamu vybrat požadované číslo.
CANC	Dvakrát za sebou stiskněte tlačítko mazání CANC (6), vybrané číslo se vymaže.

Vymazání všech čísel ze seznamu příchozích hovorů CLIP

📞	Odložte sluchátko vedle základny. Během celého postupu mazání držte vidlicový přepínač (9) stisknutý.
▼	Tlačítkem se šipkou dolů otevřete seznam CLIP.
CANC	Tlačítko k mazání CANC (6) držte stisknuté cca 4 s. Zobrazené číslo začne blikat rychle.
CANC	Stiskněte znovu tlačítko k mazání CANC (6), CLIP seznam se vymaže.

Funkce KOMFORT

Komfortní funkce - **ohlášení druhého příchozího hovoru, přepínání mezi hovory, zpětný dotaz, přijetí dalšího hovoru, konference tří** – si musíte vyžádat u svého operátora sítě.

Ohlášení druhého příchozího hovoru a přepínání mezi hovory

Máte telefon připojený jako hlavní pevnou linku u Vašeho operátora a během probíhajícího hovoru uslyšíte tón „zaklepání“. Stiskněte tlačítko R, tím si odložíte hovor do čekací pozice. Volbou čísla 2 můžete nyní hovor přijmout, aniž byste první hovor ukončili. Chcete-li se vrátit k prvnímu hovoru, stiskněte znovu tlačítko R a následně opět číslo 2. Tím jste znovu spojeni s účastníkem hovoru prvního. Tento postup můžete opakovat libovolně často, tzn. mezi hovory přepínat.

Zpětný dotaz a přepínání mezi současně vedenými hovory

Pomocí funkce zpětný dotaz a přepínání mezi současně vedenými hovory telefonujete střídavě se dvěma účastníky, aniž by tito mohli slyšet, o čem mluvíte s druhým účastníkem. Můžete přijmout ohlašovaný další příchozí hovor nebo můžete i sami volat dalšího účastníka. Tato funkce je rovněž základní pro konferenci tří účastníků.

Hovoříte s jedním účastníkem a chcete informace od dalšího (externího nebo interního) účastníka. Stiskněte tlačítko R a „zaparkujte“ první hovor. Uslyšíte zvláštní tón volby. Navolte číslo druhého účastníka a hovořte s ním. Nyní se můžete vrátit k prvnímu hovoru stisknutím tlačítka 2. Můžete přepínat mezi oběma hovory. Chcete-li hovor s druhým účastníkem po dotázání ukončit, stiskněte tlačítko R a číslo 1. Spojení s druhým účastníkem se přeruší.

Konference tří účastníků

Pomocí této funkce můžete telefonovat současně se dvěma účastníky, přičemž se každý z účastníků na hovoru podílí stejnou měrou. Spojení s oběma účastníky můžete provést podle výše uvedeného popisu pod bodem Ohlášení dalšího příchozího hovoru / Zpětný dotaz / Přepínání mezi hovory. Jsou realizována dvě spojení, např. přes přepojování mezi hovory nebo přes zpětný dotaz, a Vy chcete zapojit konferenci všech tří. Stiskněte tedy tlačítko R. Momentálně aktivní hovor se „zaparkuje“ a Vy uslyšíte zvláštní tón volby. Nyní stiskněte tlačítko s číslem 3. Konference tří je propojena. Pokud jeden z účastníků zavěsí, je možné pokračovat v hovoru s druhým účastníkem. Zavěšením z Vaší strany se konference tří ukončí.

Zobrazení délky hovoru

Pokud voláte Vy, zobrazí se po cca 5 sekundách po započetí hovoru jeho délka v MM:SS. Jedná-li se o hovor příchozí, zobrazí se jeho délka cca 5. sekund po zvednutí sluchátka.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití)

Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

Příloha

Technické údaje

Systém:	analogový
Napájení:	přes telekomunikační síť 3 bateriemi AAA po 1,5 V
Okolní teplota:	+5 °C až +35 °C vlhkost vzduchu mezi 25% a 85%
Přípustná teplota při skladování:	-10 °C až +50 °C
Volba:	MFV
Flash:	100 ms
Rozměry:	195×155×80 mm
Hmotnost:	cca 540 g

Technické změny vyhrazeny!

Hledání závad

Není zobrazení

Prověřte, zda jsou v pořádku baterie, resp. zda jsou správně vloženy (pozor na označení pólů).

Není volný tón

Prověřte, zda je připojovací telefonní kabel správně zapojen do telefonu a do telefonní zásuvky. Použijte kabel, který je součástí dodávky. Zvyšte hlasitost sluchátka.

Volba není možná

Prověřte, zda je nastavena správná volba. Zpravidla je k tomu zapotřebí tónové volby.

Hot – Line V případě jakýchkoliv problémů volejte + 420 532 192 504

Údržba

Telefonní přístroj otírejte vlhkou nebo antistatickou utěrkou. Nikdy nepoužívejte utěrku suchou! Existuje nebezpečí nabití statickou elektřinou!

Recyklace

Pokud Váš telefon dosloužil, zlikvidujte jej podle platných předpisů. Odevzdejte přístroj v takové sběrně, kde bude odborně rozebrán a recyklován.

OPRAVA č. 1

Příjem do opravy: …….. Odeslání z opravy dne: ……...

Servisní středisko: …… Opravu vykonal: ……...

Poznámky: …….

…….

.....
podpis

razítko servisního střediska

OPRAVA č. 2

Příjem do opravy: …….. Odeslání z opravy dne: ……...

Servisní středisko: …… Opravu vykonal: ……...

Poznámky: …….

…….

.....
podpis

razítko servisního střediska

OPRAVA č. 3

Příjem do opravy: …….. Odeslání z opravy dne: ……...

Servisní středisko: …… Opravu vykonal: ……...

Poznámky: …….

…….

.....
podpis

razítko servisního střediska

MICOS®

Záruční list č. …….

Značka výrobku: …….

Model: …….....

VÝROBNÍ ČÍSLO

Datum expedice ze skladu: ……

podpis, razítko Micos

Datum prodeje: ……
***určuje počátek běhu záruční doby vůči konečnému spotřebiteli**

podpis, razítko prodejce

Datum instalace: ……

podpis, razítko osoby provádějící instalaci

Servisní místa
MICOS spol. s r.o., Masarykova 118, 664 42 Modřice, tel.: 532 192 504, fax: 532 192 509

Sběrná místa servisu
PROSTĚJOV **MICOS spol. s r.o., Vápenice 17, tel.: 582 307 111, fax: 582 330 155**
MICOS spol. s r.o. – OFFICE SYSTEM, Žižkovo nám. 11, tel./fax: 582 330 436
PRAHA **MICOS spol. s r.o., Čajkovského 33, tel.: 222 716 520, tel./fax: 222 716 263**

Záruční podmínky

1. Na výrobek vyrobený a nakoupený po 1. 1. 2003 poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje. Kupující souhlasí převzetím záručního listu s tím, že na výrobek vyrobený a nakoupený po 1. 1. 2003, který ale byl nakoupen jako použitý výrobek, poskytujeme záruku 12 měsíců od data prodeje.
2. Záruční opravy se provádějí bezplatně, podmínkou je přiložení záručního listu s datem, razítkem a podpisem prodejce, potvrzení o zaplacení zboží /faktura, paragon/, předávací protokol.
3. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném, výrobcem doporučeném, používání výrobku.
4. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nešetrným zacházením, násilným působením na výrobek /náraz, pád, písek, voda, apod./, neodbornými zásahy do přístroje, připojováním jiných síťových adaptérů a přepětím v napájecí síti, nedodržením technických podmínek pro instalaci a provozování, nepostupováním dle návodu a na vady vzniklé v důsledku oprav, které neprováděl prodávající nebo jím pověřená osoba. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Záruka se dále nevztahuje na součástky vyrobené z gumy, umělých hmot, žárovky, tonery, ostatní spotřební materiál a na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním.
5. Nárok na záruku nelze uplatnit, jestliže vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající.
6. V rámci záruky a záruční opravy se nárokuje výhradně oprava výrobku, nikoli jeho vylepšení proti původnímu stavu.
7. U zlevněného zboží a zboží použitého se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží zlevněno, které vznikly v důsledku jeho používání či opotřebení.
8. Prodávající poskytuje u úspěšně reklamovaného zboží záruku v délce 3 měsíců na práce prodávajícím provedené a v délce šesti měsíců na náhradní díly použité při odstraňování vad zboží. Prodávající neodpovídá za vady způsobené nevhodnými pokyny kupujícího, příp. nevhodnými věcmi předanými kupujícím prodávajícímu k použití při odstraňování vad zboží.

Reklamační postup

1. Místem uplatnění reklamace zboží je adresa příslušné provozovny prodávajícího, kde kupující zboží nakoupil nebo objednal. Písemné oznámení o zjištěných vadách zboží uplatňuje kupující osobně v místě, kde zboží zakoupil nebo písemně zasláním zprávy o vadách zboží a přiložením vadného zboží. Reklamaci je možné uplatnit i v autorizovaném servisu uvedeném na přední straně tohoto záručního listu. Pokud kupující žádá, aby závada byla odstraněna na jiném místě než v servisním středisku prodávajícího, jedná se o placenou službu a jako takovou ji prodávající poskytne po jejím zaplacení /zaplacení zálohy/. Jakékoli další náklady vzniklé v souvislosti s uplatněním záruky /poštovné, dopravné apod./ hradí reklamující.
2. V případě výměny zboží na základě reklamace hradí kupující výdaje za dopravu do příslušné provozovny prodávajícího a prodávající hradí výdaje do provozovny kupujícího.
3. Bez řádně vyplněného záručního listu nebude reklamace uznána. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací, neporušené, čisté a v originálním balení. Pokud tak neučiní je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout.
4. O zjištěných vadách kupující u prodávajícího písemně vyplní **reklamační protokol**. V reklamačním protokolu je kupující povinen uvést zjištěné vady - o jaké vady se jedná a jak se projevují, a nárok, který v důsledku výskytu vad uplatňuje. Zvolený nárok nelze dodatečně měnit.
5. Oprávněnost každé reklamace, posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady a posouzení úměrnosti nároku kupujícího (viz bod 6.2.) provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího a své stanovisko sdělí kupujícímu. V případě, že reklamující nesouhlasí s rozhodnutím odpovědného pracovníka, může se písemně obrátit na ředitele společnosti prodávajícího.
6. Při oprávněné reklamaci postupujeme následovně:
6.1. Zařízení je opraveno nejdéle do třiceti dnů.
6.2. Jde-li o vadu odstranitelnou bude vada bez zbytečného odkladu odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci za věc bezvadnou, případně výměnu součásti věci. Bezvadnou věcí se rozumí věc, která svým stářím a stavem opotřebení odpovídá věci, na niž byla uplatněna oprávněná reklamace. **Není-li takový postup možný**, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
6.3. Jde-li o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže věc užívat kvůli opakovanému výskytu vady - **stejná vada** byla již dvakrát odstraňována a vyskytla se potřetí nebo kvůli většímu počtu vad, má kupující právo na:
• výměnu zboží za bezvadné,
• odstoupení od smlouvy.
6.4. Jde-li o vadu neodstranitelnou pro kterou nelze zboží užívat má kupující nárok na:
• výměnu zboží za bezvadné,
• odstoupení od smlouvy.
Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání řádnému užívání zboží k určenému účelu, a kupující nepožaduje výměnu věci, má nárok na:
• přiměřenou slevu z kupní ceny,
• odstoupení od smlouvy.
6. Řešení reklamace odstoupením od smlouvy je možné až v případě, kdy se prodávající s kupujícím nedohodnou na jiném způsobu řešení. Při odstoupení může kupující žádat vrácení kupní ceny snížené o hodnotu opotřebení a dalších zásahů z jeho strany. Vrátit nelze zboží, které je poškozeno, opotřebováno nebo je nekompletní.
7. Reklamující nemůže měnit uplatněné reklamační nároky, není-li dohodnuto jinak.
8. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době a to prokazatelným způsobem - písemnou formou.
9. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží.

Upozornění týkající se telekomunikačních zařízení

Připojení telekomunikačního zařízení na VTS upravuje zákon č. 151/2000 Sb. v aktuálním znění, zákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů. Dle tohoto zákona je provozovatel koncového zařízení na základě smlouvy uzavřené s provozovatelem VTS nebo poskytovatelem veřejných telekomunikačních služeb, oprávněn přímo či nepřímo připojit koncové zařízení na VTS a ve spojení s ní toto provozovat. Zařízení musí být:
• schváleno či oznámeno na ČTÚ
• označeno schvalovací značkou nebo
• jeho připojení ohlášeno provozovateli VTS

Nedodržením těchto zásad se uživatel vystavuje nebezpečí postihu dle §97 a násl. výše citovaného zákona.

Prohlášení

Na všechny výrobky, u kterých je dle zákona povinnost vystavit prohlášení o shodě, je toto prohlášení vystaveno.

Autorské právo:

Autorské práva k tomuto materiálu vlastní společnost MICOS spol. s r.o. a je možné reprodukovat pouze pro interní použití. Všechny jiné reprodukce, jako celku nebo části, jsou bez písemného souhlasu společnosti MICOS spol. s r.o. zakázané. Všechny práva jsou vyhrazené.

PAP

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Číslo prohlášení:	**103**
Identifikace dovozce:	**MICOS spol. s r. o.** **Vápenice 17** **796 01 Prostějov**
IČO:	**00533394**
Název výrobku:	**Telefonní přístroj s frekvenční a impulzní volbou s adaptérem, kód 1112**
Model/Typ:	**RIO 30 (model No: CP-316), adaptér**
Rozhraní:	**analogové**
Výrobce:	**ITM Technology AG** **Siemensstrasse 2** **76344 Eggenstein, Germany**
Určení a popis výrobku:	**telefonní přístroj s frekvenční a impulzní volbou, 100 ms flash, clip**
Způsob posouzení shody:	**Posouzení shody bylo provedeno na základě a v souladu s z. č. č. 22/1997 Sb., §12 odst. 4 písm.b, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na nařízení vlády č. 168/1997 Sb. § 3, a na nařízení vlády č. 169/1997 Sb., § 4 odst. 3 ve znění pozdějších předpisů a dále nařízení vlády č. 426/2000 Sb.**
Použité normy dle nařízení vlády č. 169/1997 Sb.:	**EMC: ČSN EN 55022:1998** **ČSN EN 55024: 1998**
Použité normy dle nařízení vlády č. 168/1997 Sb.:	**elektrická bezpečnost: ČSN EN 60950:A11:97/ES 200 677:1998**
Použité normy dle nařízení vlády č. 426/2000 Sb., §3 bod 1 písm. a) příl. č. 2:	**telekomunikační: TBR 21:1998-01, TBR:38:1998-03, EG 201121:2000-02**

Dokumenty osvědčující posouzení shody: CE Erklaerung vydané ITM Technology AG, Eggenstein, 5. 5. 2004, na dobu neurčitou, Konformitaetserklaerung vydané ITM Technology AG, Eggenstein, 3. 5. 2004, na dobu neurčitou, Safety report EN 60950, č. 5652 ze dne 8. 12. 2003, vydaný TUV Product Service Asia Ltd., Hong Kong, Evaluation report CTR 37 a CTR 38, č. 5651 ze dne 31. 10. 2003, vydaný TUV Product Service Asia Ltd., Hong Kong, EMC report EN 55022:1998, EN 55024:1998, c. 5650, ze dne 31. 10. 2003, vydaný TUV Product Service Asia Ltd., Hong Kong, Development report EN 55024:1998, č. 5653, ze dne 29. 10. 2003, vydaný TUV Product Service Asia Ltd., Hong Kong

Potvrzení dovozce splňování základních požadavků:

MICOS, spol. s r. o. potvrzuje, že výrobek splňuje základní požadavky technických předpisů a norem určených pro tento výrobek za podmínek obvyklého, popř. úřadem, nebo dovozcem určeného užívání, zároveň potvrzuje, že výrobek je bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech přístrojů uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Prohlášení je vydáváno na výhradní odpovědnost dovozce.

Datum a místo vydání prohlášení o shodě: V Prostějově 1. 6. 2005
Jméno a funkce odpovědné osoby dovozce:

MICOS spol. s r.o. - provozní úsek
Vápenice 17, 796 01 Prostějov
DIČ: CZ00533394
tel.: 582 330 155, fax: 582 330 404

ing. Vladimír Vitásek
jednatel společnosti